

Manual del usuario. Guía rápida.  
El manual completo de programación,  
solo para usuarios profesionales, está  
disponible en [www.amitosai.com](http://www.amitosai.com)

### 1. Primer uso

Antes de conectar el cable USB a la computadora, asegúrese que esta correctamente conectado al lector. Para el primer uso es recomendable apagar la PC, conectar el scanner y luego encenderla, de esta manera será reconocido por el sistema operativo sin errores.

### 2. Conexión USB

El lector se utiliza normalmente en modo **"Teclado USB"** tal como viene configurado de fábrica. Sin embargo, si usted utiliza una computadora o software que requiere de una conexión tipo "serie" o "serial" se debe cambiar el lector al modo **"USB COM"** y utilizar el driver adecuado. Por defecto la configuración COM del lector es Baud Rate 115200, Data bits 8, No Parity, 1 stop bit.



**Teclado USB**



**USB COM**

### 3. Reinicio de fábrica

Si por algún motivo necesita volver las configuraciones del lector al estado inicial de fábrica, simplemente lea el código **"Reinicio de fábrica"**.



**Reinicio de Fábrica**

### 4. Funciones configurables

Configuración de carriage return (CR) y line feed (LF)



**Agregar CR**



**Eliminar CR**



**Agregar CR y LF**



**Eliminar CR y LF**

### 5. Apagado automático

El lector posee dos modos de funcionamiento, **"NORMAL"** y **"SLEEP MODE"**. Cuando se utiliza el modo **"SLEEP MODE"** el lector se apagará automáticamente cuando pase un tiempo sin realizar lecturas, y para volver a utilizarlo debe presionarse el botón superior.

En caso de querer apagarlo en forma manual, también puede hacerlo desde el botón superior.

Cuando está en modo **"NORMAL"** el lector permanece siempre encendido y el botón superior sirve como "gatillo" para disparar múltiples lecturas de un mismo código.

### 5.1 Activar "SLEEP MODE"

Para activar el modo "SLEEP MODE" simplemente lea el siguiente código:



**Activar Sleep mode**

### 5.2 Definir tiempo de espera

Una vez activado el "Sleep Mode" puede definir el tiempo de espera antes de auto apagarse, para eso debe leer uno de los siguientes códigos:



**1 Minuto**



**3 Minutos**



**5 Minutos**

### 5.3 Activar modo "NORMAL"

Al activar el modo normal el lector permanecerá siempre encendido y en espera para realizar lecturas, para activarlo simplemente lea el siguiente código:



**Modo Normal**

### 6. Soporte técnico

Si tiene dudas o necesita ayuda con el uso de su lector, le recomendamos visitar nuestros sitios de soporte y en caso de no encontrar la solución esperada, que nos contacte mediante cualquiera de los siguientes métodos:

E-mail: [atencion@amitosai.com](mailto:atencion@amitosai.com)

Whatsapp: +54-11-5263-0434

Web: [www.amitosai.com](http://www.amitosai.com)

Tutoriales, foro de soporte:

[blog.amitosai.tienda](http://blog.amitosai.tienda)

Compra online: [www.amitosai.tienda](http://www.amitosai.tienda)

