

AMITŪSAI

Inspired by japanese philosophy

MANUAL DEL USUARIO

MTS-LAVALIER-C

**MICRÓFONO CORBATERO
CON CONECTOR TIPO USB-C**

MANUAL DEL USUARIO

BIENVENIDO

Queremos agradecerte por comprar un producto original AMITOSAI. Te aseguramos que este producto te brindará el máximo valor agregado y te acompañará en tus sesiones de juego y entretenimiento a diario.

Recuerda que comprar productos originales AMITOSAI es la única forma de asegurarte la mejor calidad y garantía.

Valoramos mucho que nos hayas elegido y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tu experiencia sea óptima. Por este motivo, te pedimos que por favor te tomes unos pocos minutos para leer este manual completo, así aprenderás a utilizar el producto correctamente y evitarás perder tiempo haciendo consultas.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El micrófono AMITOSAI MTS-LAVALIER-C es un micrófono del tipo corbatero, con conector tipo USB-C para uso en teléfonos celulares, tablets y computadoras con conector USB-C o en iPad Pro con conector USB-C.

Detalles del producto:

- Largo del cable: 1,5 m.
- Conector USB-C para celulares, tablets, iPad Pro y computadoras.
- Incluye estuche de tela
- Incluye filtro de espuma
- Incluye broche metálico



USO DEL PRODUCTO

Los micrófonos lavalier, también llamados “corbateros”, “pecheros”, “de solapa”, etc. son ideales para la grabación de voz en videos, audios, podcast, entrevistas, actuaciones, clases, reuniones (zoom, skype), y demás usos similares.

Una de sus principales ventajas es que, una vez colocado, deja completamente libre ambas manos, por lo que el usuario puede moverse con total libertad, teniendo una gran calidad de audio y sin necesidad de contar con una base de apoyo.

CONEXIÓN DEL MICRÓFONO AL CELULAR o PC

El uso de este producto es sumamente sencillo, simplemente debe conectarse al puerto USB-C de tu celular, computadora o iPad Pro y estará listo para ser usado de inmediato.

Debes tener en cuenta que mientras estás utilizando el micrófono, el celular puede no emitir audio, ya que al tener un dispositivo de audio conectado en su puerto, se silencia el parlante del equipo. Esto es por la forma en que trabaja el sistema operativo Android / iPadOS para evitar el acople de audio y no es algo que depende del micrófono. Cuando se usa en computadoras, desde el menú de windows puedes elegir la entrada de audio (este micrófono) y la salida de audio (cualquier otra) en forma independiente.

También debes saber que no todas las aplicaciones de celular permiten el uso de micrófonos externos. En algunas aplicaciones solo se permite el uso del micrófono del celular, aunque son casos extremadamente raros, a veces puede pasar, en ese caso debes cambiar a otra aplicación similar que te permita grabar audios o videos utilizando micrófonos externos (la mayoría).

Para evitar ruidos extraños al grabar, presta atención al momento de abrochar el micrófono en la ropa, evitando que el micrófono quede generando roces al moverse. Se debe colocar de tal forma que el micrófono quede libre de rozamientos con las prendas de vestir al moverse. Lo recomendable es probar bien la ubicación del micrófono antes de comenzar a grabar.

Recuerda siempre apuntar el micrófono hasta la boca de la persona que lo tiene puesto, ya que si queda apuntando hacia alguno de los lados, no podrá tomar correctamente la voz. Es recomendable colocarlo lo más cerca posible de la boca.

GARANTÍA

Este producto posee 6 meses de garantía oficial contra fallas de fabricación a partir de la fecha de compra del mismo.

La garantía, lógicamente, no cubre roturas físicas del producto, falla en otros equipos que no sean el producto al que corresponde este manual, mal uso de parte del comprador, productos abiertos por el usuario o servicios técnicos no oficiales, o cualquier otro factor que nuestro servicio técnico determine como una falla no ocasionada por un defecto de fábrica.

GRACIAS

Nos gustaría agradecerte nuevamente por comprar un producto AMITOSAI. Queremos que sepas que ponemos a diario todo nuestro esfuerzo para ofrecerte la mejor calidad a un precio justo, para que puedas tener la mejor tecnología en tu hogar o negocio.

Por favor, si tienes comentarios, dudas, quejas, sugerencias, felicitaciones, o necesitas ayuda de nuestro equipo de soporte técnico, no dudes en contactarnos, será para nosotros un gusto poder atenderte:

e-mail: atencion@amitosai.com (Respondemos Lunes a Viernes de 9 a 17hs)

Whatsapp: +54-11-5263-0434 (Lunes a Viernes de 9 a 18hs)

Web: www.amitosai.tienda

ESCANEA EL CÓDIGO QR Y ESCRIBINOS POR WHATSAPP



Las marcas mencionadas en el presente manual, como por ejemplo (pero no limitado a estas): PS3, PS4, PS5, Switch, Nintendo, Android, Apple, iPhone, iPad, OSX, Windows, Bluetooth y cualquier otra marca mencionada, no son marcas afiliadas a AMITOSAI y pertenecen a sus respectivos dueños. Sólo se mencionan a nivel referencial para usuarios que poseen dichos equipos.